

EDIFIER
W830BT
 Wireless Stereo Headphones

EDIFIER International Limited
 www.edifier.com
 © 2017 Edifier International Limited. All rights reserved.
 Printed in China

NOTICE:
 For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
 Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

Ver.1.2 IB-200-W0830B-00

Note: When two connected mobiles have different operating systems (e.g. One on Android and the other one on iOS), certain cross-system operations may show some delay (e.g. The song in mobile A will pause while play the song in mobile B). This is considered normal.

III. Making Calls

1. Basic operations

Function	Headset status	Operation
Answer a call	Incoming ring	Short press the multi-function key
Reject a call	Incoming ring	Long press the multi-function key for approx. 2 seconds
End a call	Talking	Short press the multi-function key
Increase volume	Talking	Tap the volume + key
Decrease volume	Talking	Tap the volume - key
Open a call to the middle	Talking	Long press the multi-function key for approx. 2 seconds
Open a call to the headset	Talking	Long press the multi-function key for approx. 2 seconds
Mute the mic	Talking	Long press the volume + key for approx. 2 seconds
Unmute the mic	Talking with multi-micro	Tap the multi-function key once
Call back last call	Device connected	Long press the multi-function key for approx. 2 seconds
Enable voice assistant	Device connected	Double press the multi-function key

2. Three-way Calling

Function	Headset status	Operation
Answer new call and end the current call	Second incoming call	Tap the multi-function key once
Answer new call and keep the current call on hold	Second incoming call	Tap the multi-function key twice
Switch between calls	Talking(on hold)	Double tap the multi-function key
End current call	Talking(on hold)	Tap the multi-function key once

3. Calls with Two Mobiles Connected

Function	Headset status	Operation
End call with mobile 1 and answer a call from mobile 2	Talking with mobile 1 while 2nd mobile calling	Tap the multi-function key once
Put the call from mobile 1 on hold and answer the call from mobile 2	Talking with mobile 1 while 2nd mobile calling	Tap the multi-function key twice
Switch calls	Talking with one while the other call is on hold	Double tap the multi-function key
End the current call and switch back to the mobile on hold	Talking with one call while the other call is on hold	Tap the multi-function key once

安全注意事項:
 為保護您的入身安全，請勿將該耳機配戴或放置在靠近心臟起搏器附近的位置(小于10CM)。請勿將插頭插入電源插座。兒童應在成人監督下使用本設備，不產亞玩弄耳塞。在聽音量下使用耳機——特別是長時間使用——可能會對您的聽力造成損傷。操作高保真音響開關或插入耳機時可能會發出尖利的聲音，其在高音響量下可能會影響您的聽力。因此，在切換各種音源或插入耳機前，請將音量控制設置為最低。為交通安全起見，駕駛時或騎自行車時請勿使用耳機。

Sicherheitshinweis!
 Um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, achten Sie bitte darauf, dass dieser Kopfhörer nicht in nächster Nähe (näher als 10cm) zu Ihrem Herzschrittmacher getragen oder aufbewahrt wird. Klinkestecker nicht in stromführende Buchsen einführen. Beachtungen für Ihre Kinder bei der Benutzung des Geräts. Das Produkt ist kein Spielzeug. Die Verwendung von Kopfhörern kann bei großer Lautstärke – vor allem im Dauerbetrieb – zur Schädigung des Gehörs führen. Bei Umschaltvorgängen an Ihrer HiFi-Anlage oder bei Anschluss des Kopfhörers an die Anlage können Knackgeräusche auftreten, die bei hoher Lautstärke das Gehör beeinträchtigen. Drehen Sie daher den Lautstärkeregelr immer auf Minimum, wenn Sie an Ihrer HiFi-Anlage zwischen verschiedenen Quellen (Radio, Plattenspieler, CD-Player ...) wählen oder den Kopfhörer anschließen. Um Ihre Fahrtfähigkeit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, verwenden Sie Kopfhörer keinesfalls beim Lenken eines Kfz oder beim Radfahren.

Advarsell
 For at garantere din personlige sikkerhed, skal du ikke bære eller holde hovedtelefonerne i nærheden (læstere end 10 cm) af en pacemaker. Indsæt ikke stikket i stikontakter. Ovnvæge børn ved brug af udstyr, produktet er ikke legetøj. Hovedtelefonen lytte ved høje lydstyrker Navmlig gåelder over længere perioder - kan horeskader. Driften af kontakter på din hi-fi-system eller tilslutte hovedtelefonerne kan foarsæge klik der på volumen indstilling højt kan påvirke høreselen. Derfor altid indstiller lydstyrken til minimum, før der skiftes mellem forskellige kilder (tuner, pladespiller, CD-spiller, etc.) eller tilslutte hovedtelefonerne. For trafikikkerheden, ikke anvendes under kørsel eller cykling.

17

Introduction
 Before use the headphone, please read these operating instructions carefully. Keep the operating instructions safe for future reference.

Features

- 40mm drivers delivers deep powerful bass ideal for all music genres
- 90-degree swivel ear pads optimise movement while ensuring overall comfort
- Bluetooth V4.1 supports HSP, HFP, A2DP and AVRCP protocol
- CS8645 chip with AAC and Qualcomm® aptX™ audio decoding technology
- Supports 95 hours of continuous play
- Bluetooth connects up 10metres
- Sleek metal bracket and headband styled with soft leather ear cups and head cushion
- Accessories include:
 - Travel case x 1
 - 3.5mm audio cable x 1
 - USB charging cable x 1

Specifications
 Bluetooth Version: Bluetooth V4.1
 Bluetooth Profiles: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
 Qualcomm® aptX™, you may enjoy HiFi music via the headphones.
 Operating Distance: 10m
 Operating Time: 95 hours
 Charge Time: 4 hours
 Standby Time: About 1500 hours
 Rated Power Input: DC 5.0V/1A
 Frequency Range: 20Hz-20KHz
 Sensitivity (SPL): 96dB
 Nominal Impedance: 24ohm

Operating Instructions

IV. Play Music

1. Bluetooth audio mode
 When the headset is connected to a mobile that supports Qualcomm® aptX™, you may enjoy HiFi music via the headphones.

Function	Headset status	Operation
Increase volume	Play music	Tap + key
Decrease volume	Play music	Tap - key
Last song	Play music	Long press - key
Next song	Play music	Long press + key
Pause play	Play music	Tap the multi-function key once
Resume play	Pause play	Tap the multi-function key once

Note:
 • When the headset is turned up to its maximum volume, you will hear a prompt tone from the headset.

2. AUX IN audio mode
 The headset supports AUX IN audio input. Using 3.5mm to 3.5mm audio cable to connect the headset to a music player and enjoy the music on line.

Note:
 • If you want to go back to Bluetooth, unplug the 3.5mm audio cable and restart the headset to pair.

Conseils de Sécurité!
 Pour votre sécurité, ne portez pas et ne posez pas ce casque à proximité immédiate (moins de 10 cm) d'un pacemaker. Ne pas introduire la fiche à jack dans des prises de courant. Surveillez vos enfants s'ils utilisent l'appareil. Ce produit n'est pas un jouet. Un casque d'écoute utilisé à un volume élevé risque de provoquer de troubles de l'audition, en particulier s'il est porté de façon prolongée. Lorsque vous procédez à un réglage sur votre installation hi-fi ou que vous branchez le casque sur l'installation, des bruits d'interférence pour l'oreille peuvent se produire si le son est réglé sur un volume élevé. Pour cette raison, il faut toujours mettre le son au minimum avant de passer d'une source à l'autre (radio, platine, lecteur de CD ...) ou de brancher le casque. Pour ne pas mettre en danger votre sécurité au volant ni celle des autres usagers de la route, n'utilisez jamais le casque lorsque vous conduisez ou que vous roulez à vélo.

Attenzione!
 Al fine di garantire la sicurezza personale, fare attenzione che questo cuffie non siano posizionati in prossimità del proprio eventuale pacemaker (con una distanza inferiore a 10 cm). Non introdurre la spina jack in una presa sotto tensione. Sorvegliare i bambini quando utilizzano il dispositivo. Questo apparecchio non è un giocattolo. L'utilizzo delle cuffie ad alto volume, soprattutto se prolungato, può danneggiare l'udito. Mangeggiare le manopole del Vostro sistema hi-fi o inserire le cuffie quando il volume è troppo alto, potrebbe produrre dei rumori che potrebbero danneggiare l'udito, soprattutto se il volume è alto. Si consiglia pertanto di regolare il volume al minimo prima di passare da una fonte all'altra (radio, giradischi, lettore CD, ecc.) o prima di collegare le cuffie. Per la sicurezza nel traffico, si prega di non usare mai le cuffie mentre si guida o si va in bicicletta.

12

18

What's in the Box
 Headset*1 PCS Portable case*1 PCS Operating Instructions * Warranty Card 1 PCS

Operating Instructions
 I. Diagram

1. Press: volume increase /press and hold: next track
2. Multi-function key
3. Press: volume decrease/press and hold: previous track
4. micro USB charging port
5. 3.5mm audio jack

FAQs
 1. Red light flashes in place of blue.
 Answer: It tells that your headset battery is low and need to recharge.

2. The red light does not light up during charging.
 Answer: a. Make sure the charge device connects to the headset properly.
 b. The battery hibernates when the headset is not used for an extended period of time. In this case, it needs about 30 minutes of charge before the red light lighting up.

3. Don't hear anything in the headset.
 Answer: a. Make sure the headset is on.
 b. Make sure the headset is set to a proper volume.
 c. Make sure the headset has a valid connection with the mobile.
 d. Make sure the headset is within a normal working range.

4. Headset's call quality is bad.
 Answer: a. Make sure the mobile is in a location with strong signal.
 b. The headset has an effective working range of 10m. Please make sure the headset is within the working distance without obstacles between the headset and the mobile.

5. During playing, why the headset cannot perform controls over pause, resume, last song and next song?
 Answer: This function requires that the device paired with your headset must support AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

6. Cannot use NFC for pairing.
 Answer: a. Make sure your mobile's NFC function has been enabled.
 b. When pairing at the first time, you need to keep your mobile in contact with the headset for about 3 seconds until the blue and red lights of the headset flash alternately before taking away the mobile or a pairing may not be successful.

Maintenance

- Do not place the product in wet places to avoid adverse effect to internal circuits of the product.
- Do not expose the product to direct sun light or heat. High temperature will shorten electronic components' life, damage battery, and cause deformation of certain plastic parts.
- Do not expose the product to excessive cold to avoid damage to internal circuits.
- Do not attempt to disassemble the product. A non-professional is likely to damage the product.
- Do not drop, intensively vibrate, or impact the product with hard object. It will damage the internal circuits.
- Do not clean the headset with harsh chemical solvents.
- Do not scratch the product surface with sharp objects, it will damage the housing and appearance.

In the event the product does not work properly, take it to an authorized service center. The staff will help you solving the problem.

Peringatan!
 Untuk menjamin keselamatan diri Anda, jangan memakail atau menyimpan earphone di sekitar (dekati dari 10 cm) alat pacu jantung. Jangan masukkan steker ke stopkontak listrik. Awasi anak-anak saat menggunakan peralatan, produk ini bukan mainan. Mengendalikan earphone pada tingkat volume tinggi – khususnya, selama waktu yang lama – dapat merusak pendengaran Anda. Penggunaan sakelar pada sistem hi-fi Anda, atau penggunaan pada earphone dapat menimbulkan klik yang pada pengaturan volume tinggi dapat mengganggu pendengaran Anda. Karena itu, selalu mengatur kontrol volume paling rendah sebelum beralih di antara berbagai sumber (penala, pemutar piilihngan hitam, pemutar CD, dll) atau penyumbatan pada earphone. Untuk keselamatan lalu lintas, jangan gunakan earphone selama mengemudi atau berkendara.

Предупреждение!
 В целях гарантии вашей безопасности просим не надевать и не держать наушники вблизи (ближе 10 см) кардиостимулятора. Запрещается вставлять штекер в электрические розетки. При использовании прибора присматривайте за детьми, так как это оборудование не является игрушкой. Прослушивание музыки через наушники на высокой громкости, особенно длительное время, может навредить вашему слуховому аппарату. Использование переключателей на высококачественной системе воспроизведения или подключение наушников может привести к возникновению щелчков, которые на высокой громкости могут нанести вред вашему слуховому аппарату. Таким образом, всегда устанавливайте громкость на минимальный уровень, прежде чем производить переключение между различными источниками (тuner, диск проигрывателя, CD-проигрыватель и т.д.) или подключать наушники в систему. Для безопасности дорожного движения не используйте наушники во время езды на велосипеде и вождения автомобиля.

13

19

Charge Batteries
 The headset is equipped with a built-in rechargeable battery. Fully charge the battery before first use. While in use, the headset will keep and flash red light to indicate battery low. You shall recharge the device.

1. Attach the USB charge cable to a standard USB power adapter.
2. Attach the charge cable to the Micro USB charge port on the headset.
3. Charge time: approximately 4 hours for a full charge.

Warning: The rechargeable batteries that provide power for this product must be disposed properly for recycling. Do not dispose of batteries in fire to preventing an explosion.

Using the Headset
 I. ON/OFF

Function	Operation	Indicator
ON	Long press the multi-function key for 3 seconds	The blue light flashes quickly
OFF	Long press the multi-function key for 3 seconds	Indicator off

II. Connection
 1. Bluetooth connection
 Please complete the connection with your mobile before use. Follow the steps below:
 1.1. The distance between your mobile and the headset should be kept within 1m. The closer the better.
 1.2. Switch on the headset. Press and hold the multi-function key for 5 seconds to enter pairing mode.
 1.3. Enable your mobile's Bluetooth and search for Bluetooth devices. Select EDIFIER W830BT to pair. Once successfully paired, LED flashes blue slowly and you hear prompt beep.

CAUTION
 Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

1. "To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods."
2. "Fully understand user manual before use."
3. "Ensure your player at low volume levels or power off before you leaving."

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Waarschuwing!
 Om uw persoonlijke veiligheid te garanderen, dient de koptelefoon niet te worden bewaard of gedragen in de buurt van (minder dan 10 cm) een pacemaker. Steek de stekker in een stopcontact. Houd toezicht op kinderen tijdens het gebruik van het apparaat; dit product is geen speelgoed. Luisteren met de koptelefoon op hoog volume – met name gedurende een langere periode – kan leiden tot schade aan uw gehoor. De bediening van de schakelaar op uw hifi-systeem of het insteken van uw koptelefoon kan leiden tot harde klikgeluiden wat uw gehoor kan aantasten. Gebruik van de schakelaar op uw hifi-systeem of het insteken van uw koptelefoon kan leiden tot harde klikgeluiden wat uw gehoor kan aantasten. Daarom, zorg ervoor dat u het volume het laagst stelt voordat u overstapt van bronnen (tuner, draaitafel, cd-speler, enz.) voordat u gaat overstappen naar andere bronnen of naar de koptelefoon wordt aangesloten. Met het oog op verkeersveiligheid dient de koptelefoon niet te worden gebruikt tijdens het rijden of fietsen.

تحذیر!
 لضمان سلامتك الشخصية، يرجى عدم ارتداء سماعات الرأس أو الاحتفاظ بها بالقرب من (أقرب من 10 سم) جهاز تنظيم ضربات القلب. لا تنقل القابس في أماكن استخدام الجدران. احرص على الإشراف على الأطفال عند استخدام لعبة السماعة. الاستماع على خلال سماعات الأذن عند مستويات الصوت العالية، خاصة على مدى فترات طويلة، قد يضر سمعك. تشغيل المفاتيح في نظام واي فاي الخاص بك أو إدخال سماعات الرأس قد يسبب نفرات والتي قد تؤثر على سمعك في مستويات الصوت العالية. لذلك، دائماً بضبط زر التحكم في مستوى الصوت على الحد الأدنى قبل التبديل بين المصادر المختلفة (مؤلف، قرص دور، مشغل أقراص بمنجدة، الخ) أو عند توصيل سماعات الرأس من أجل السلامة العروية، لا تستخدم سماعات الرأس أثناء

14

20

Warning!
 To guarantee your personal safety, please do not wear or keep earphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker. Do not insert plug into electric sockets. Supervise children when using the equipment, the product is not a toy. Earphone listening at high volume levels – particularly, over extended periods of time – may damage your hearing. The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the earphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the earphones. For traffic safety, do not use earphones while driving or cycling.

Warning!
 To guarantee your personal safety, please do not wear or keep earphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker. Do not insert plug into electric sockets. Supervise children when using the equipment, the product is not a toy. Earphone listening at high volume levels – particularly, over extended periods of time – may damage your hearing. The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the earphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the earphones. For traffic safety, do not use earphones while driving or cycling.

경고!
 안전상의 이유로, 이 헤드폰은 심장박동 조절장치 근처 (10cm 이내)에 두어서는 안됩니다. 썩 플러그를 콘센트에 찌르지는 마십시오. 어린이가 헤드폰을 사용할 때는 보호자의 주의 깊은 관찰이 필요합니다. 이 제품은 장난감이 아닙니다. 헤드폰을 높은 볼륨 상태에서 특히 장시간 사용할 경우 청각에 해가 될 수 있습니다. 하이파이 오디오 시스템에서 스위치를 바꾸거나 헤드폰을 꽂을 때 클릭 소리가 발생할 수 있는 클럭 소리가 발생할 수 있습니다. 따라서 하이파이 오디오 시스템상의 원 소스기기에 서 다른 소스기(라디오, 레코드 플레이어, CD-플레이어, 등)를 전환하거나 헤드폰을 연결시킬 경우에는 항상 볼륨을 최저 상태로 조정해 놓으십시오. 어린이의 운전자와 다른 운전자들의 안전을 보호하기 위해 운전자이거나 자전거를 타고 이동할 시에는 헤드폰 착용을 삼가해 주십시오.

Ostrzeżenie!
 Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, nie należy nosić ani trzymać słuchawek w pobliżu (w odległości mniejszej niż 10cm) od rozrusznika serca. Nie wkładaj wtyczki do gniazdek elektrycznych. Nadzorować dzieci podczas korzystania ze sprzętu, produkt to nie zabawka. Słuchanie w słuchawkach przy wysokich poziomach głośności, szczególnie przez długie okresy czasu, może spowodować uszkodzenie słuchu. Działanie przełączników w systemie hi-fi lub podłączenie słuchawek mogą powodować mocne impulsy dźwiękowe, które przy dużej głośności mogą powodować pogorszenie słuchu. Dlatego należy zawsze ustawiać głośność na minimalnym poziomie przed przełączeniem między różnymi źródłami dźwięku (tunerem, gramofonem, odtwarzaczem CD itp.) lub podłączeniem słuchawek. Dla zachowania bezpieczne i stwa jazdy nie należy używać słuchawek podczas prowadzenia samochodu czy jazdy na rowerze.

15

21

安全注意事項:
 為保護您的入身安全，請勿將該耳機配戴或放置在靠近心臟起搏器附近的位置(小于10CM)。請勿將插頭插入電源插座。兒童應在成人監督下使用本設備，不產亞玩弄耳塞。在聽音量下使用耳機——特別是長時間使用——可能會對您的聽力造成損傷。操作高保真音響開關或插入耳機時可能會發出尖利的聲音，其在高音響量下可能會影響您的聽力。因此，在切換各種音源或插入耳機前，請將音量控制設置為最低。為交通安全起見，駕駛時或騎自行車時請勿使用耳機。

Peringatan!
 Untuk menjamin keselamatan diri Anda, jangan memakail atau menyimpan earphone di sekitar (dekati dari 10 cm) alat pacu jantung. Jangan masukkan steker ke stopkontak listrik. Awasi anak-anak saat menggunakan peralatan, produk ini bukan mainan. Mengendalikan earphone pada tingkat volume tinggi – khususnya, selama waktu yang lama – dapat merusak pendengaran Anda. Penggunaan sakelar pada sistem hi-fi Anda, atau penggunaan pada earphone dapat menimbulkan klik yang pada pengaturan volume tinggi dapat mengganggu pendengaran Anda. Karena itu, selalu mengatur kontrol volume paling rendah sebelum beralih di antara berbagai sumber (penala, pemutar piilihngan hitam, pemutar CD, dll) atau penyumbatan pada earphone. Untuk keselamatan lalu lintas, jangan gunakan earphone selama mengemudi atau berkendara.

Предупреждение!
 В целях гарантии вашей безопасности просим не надевать и не держать наушники вблизи (ближе 10 см) кардиостимулятора. Запрещается вставлять штекер в электрические розетки. При использовании прибора присматривайте за детьми, так как это оборудование не является игрушкой. Прослушивание музыки через наушники на высокой громкости, особенно длительное время, может навредить вашему слуховому аппарату. Использование переключателей на высококачественной системе воспроизведения или подключение наушников может привести к возникновению щелчков, которые на высокой громкости могут нанести вред вашему слуховому аппарату. Таким образом, всегда устанавливайте громкость на минимальный уровень, прежде чем производить переключение между различными источниками (тuner, диск проигрывателя, CD-проигрыватель и т.д.) или подключать наушники в систему. Для безопасности дорожного движения не используйте наушники во время езды на велосипеде и вождения автомобиля.

تحذیر!
 لضمان سلامتك الشخصية، يرجى عدم ارتداء سماعات الرأس أو الاحتفاظ بها بالقرب من (أقرب من 10 سم) جهاز تنظيم ضربات القلب. لا تنقل القابس في أماكن استخدام الجدران. احرص على الإشراف على الأطفال عند استخدام لعبة السماعة. الاستماع على خلال سماعات الأذن عند مستويات الصوت العالية، خاصة على مدى فترات طويلة، قد يضر سمعك. تشغيل المفاتيح في نظام واي فاي الخاص بك أو إدخال سماعات الرأس قد يسبب نفرات والتي قد تؤثر على سمعك في مستويات الصوت العالية. لذلك، دائماً بضبط زر التحكم في مستوى الصوت على الحد الأدنى قبل التبديل بين المصادر المختلفة (مؤلف، قرص دور، مشغل أقراص بمنجدة، الخ) أو عند توصيل سماعات الرأس من أجل السلامة العروية، لا تستخدم سماعات الرأس أثناء

16

22