Manual Edition V.1, Nov. 2019
BB-QSG-G07000-V1.1

Edifier International
Edifier Tower
Wetland Park Plaza
Hong Kong

Designed by SONGLIAN EDIFIER EXPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tel: +852 2522 0909
Fax: +852 2522 1909
www.edifier.com
© 2019 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. Images are for illustration purposes only and may differ from the actual product.

EDIFIER®

G7000

Gaming speakers

dts Headphone:X

User manual / Manual d'utilisateur / Manual de usuario / Bedienungsanleitung / Manuale dell'utente / Manual do utilizador

名　称：	G7000 19版(英法西德意葡)说明书	东莞市漫步者科技有限公司	
材　质：	80g书纸，对折，打钉		
尺　寸：	127×127（MM）	校　对：	
版本号及料号：	V1.1/IB-200-G07000-03	批　准：	

IB-200-G07000-03 说明书G7000 19版/英法西德意葡文/V1.1

Important safety instruction

1. Please read this instruction carefully. Keep it in safe place for future reference.
2. Use only accessories approved by the manufacturer.
3. Do not remove the protective earthing facility. Connect the device connection section.
4. Unplug the product if it is not intended to maintenance.
5. Do not place the product near the heat source. Do not block the ventilation opening to avoid the overheat.
6. Do not use the product near water. Do not leverage the product into any liquid or frame if exposed to dripping or splashing.
7. Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on the product. Do not place the product near the flame.
8. Do not place your object filled with liquids, such as cups of the contents, which should not spill into the unit or splash or pour on the product.
9. Do not place any heavy objects on the product. Do not place any objects that may cause fire on the product.
10. Keep sufficient clearance around the product to maintain good ventilation condition. Error or overheating.
11. Do not use the product in the following environments: Place with poor ventilation or high temperature; Place with high humidity or high dust; Place exposed to direct sunlight or other heat sources; Place with strong electromagnetic radiation; Place with unstable vibration; Place that cannot support the product; Place with inclination angle more than 10 degrees; Place with poor heat dissipation; Place with the ambient temperature outside the range of -10°C-45°C.
12. Where cleaning the product with the soft, always use off-the-power and disconnect the power plug first.
13. Do not use any liquid or gas cleaner to clean the product. Gently wipe the product with a damp cloth.

The statements for CE-RED compliance:
The radio equipment with the CE mark fulfills the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The frequency bands and maximum radio frequency power transmitted by this product are as follows: Bluetooth: 2.402GHz-2.480GHz; 0dBm
Please note that the CE declaration is valid in accordance with the relevant harmonised standards. Only the suitable of the device cover with the CE mark. The CE declaration is valid for the equipment operated in the EU member states. Operation in non-EU member states may be restricted. Bluetooth: 2.402GHz-2.480GHz; 0dBm
ABBREVIATION: year before wearing that expressions the year manufacturing the product.
Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Contact your local authorities for disposal information. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The module is licensed to EDIFI Indonesia LLC.
Tidak boleh dibuang sebagai sampah kota. Hubungi pihak berwenang untuk informasi pembuangan. Perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimum 20cm antara radiator & tubuh Anda. Pemancar ini tidak boleh co-located atau beroperasi bersama dengan antena atau pemancar lainnya.
There is requirement that the product provide guidance to the local equipment for compliance with PSE / FSS requirements.
Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Contact your local authorities for disposal information. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The module is licensed to EDIFI Indonesia LLC.
(1) This device may not cause harmful interference, including interference that may cause undesired operation of this device.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
(3) Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
(4) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
(5) The device may not cause interference.
(6) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
(7) Where a marking caption on the product is used, it shall be placed on the product or in the accompanying documentation.
(8) Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
(9) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
(10) The device may not cause interference.
(11) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
(12) Where a marking caption on the product is used, it shall be placed on the product or in the accompanying documentation.
(13) Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
(14) Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
(15) The device may use Lithium batteries.
(16) Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.
(17) Without harmful effect, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
(18) This equipment is intended for home and office use.
(19) This equipment is designed to operate in all member states of the EU.
(20) This equipment may be operated in all countries.
(21) Operation is subject to the following two conditions:
(22) This equipment or its accessories shall be disposed of only according to applicable regulations.
(23) This equipment may be used in all EU countries.
(24) This equipment complies with the EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
(25) This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
(26) This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.
(27) This equipment may be used in all EU countries.
(28) Operation is subject to the following two conditions:
(29) This equipment or its accessories shall be disposed of only according to applicable regulations.
(30) This equipment complies with the EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
(31) This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
(32) This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Important safety instruction

Please notice that this E-certification number is not valid when the module is installed inside another device. Place the outside of the device into which the module is installed (non-plug-in) when referring to the detailed models. The exterior label can use wording such as the following: "Contains FCC ID: 2AFPZ-G7000" or "Contains IC: 12369A-G7000" or "Contains model G7000".

Contenido Para la Nota Del Exterior/Para Los Productos, Please Keep the Exterior Is Like Wording:
"Contiene el Número de Certificado FCC: 2AFPZ-G7000" o "Contiene el Número de Certificado IC: 12369A-G7000" o "Contiene el modelo G7000".
Contenuto Per la Nota Esterna/Per Prodotti, Mantenere Il Testo Esterno Come Segue:
"Contiene il numero di certificato FCC: 2AFPZ-G7000" o "Contiene il numero di certificato IC: 12369A-G7000" o "Contiene il modello G7000".
Inhalt Für Den Hinweis Außen/Für Produkte, Bitte Den Außenbereich Wie Folgt Beschriften:
"Enthält FCC-Zertifikatnummer: 2AFPZ-G7000" oder "Enthält IC-Zertifikatnummer: 12369A-G7000" oder "Enthält Modell G7000".
Contenu Pour Le Texte Extérieur/Pour Les Produits, Veuillez Conserver Le Texte Extérieur Comme Suit:
"Contient le numéro de certification FCC : 2AFPZ-G7000" ou "Contient le numéro de certification IC : 12369A-G7000" ou "Contient le modèle G7000".
Inhoud Voor De Tekst Aan De Buitenkant/Voor De Producten, Houd De Buitenkant Als Volgt:
"Bevat FCC-certificaatnummer: 2AFPZ-G7000" of "Bevat IC-certificaatnummer: 12369A-G7000" of "Bevat model G7000".
Conteúdo Para Nota Externa/Para Produtos, Mantenha a Parte Externa Como Segue:
"Contém o número de certificado FCC: 2AFPZ-G7000" ou "Contém o número de certificado IC: 12369A-G7000" ou "Contém o modelo G7000".

Read carefully before using the product.
1. Before use, make sure that the operating voltage is the same as your local power supply. Correct operating voltage can be found on the product plate.
2. Do not place the product near heat sources or block the ventilation openings to avoid overheating.
3. Under normal conditions, the power supply may get hot. Please keep good ventilation of the unit and avoid long-time use.
4. Safely earthing cable on the housing or bottom of the product or power adapter.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à la condition suivante :
(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.
(2) Cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limites de dose d'exposition aux radiofréquences fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être situé ou doit pas être utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ordinaires. Contactez votre service local pour plus d'informations sur le recyclage.

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays.

Le fonctionnement est soumis à la condition suivante :

Cet équipement ou ses accessoires doivent être éliminés uniquement selon les dispositions applicables.

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être situé ou doit pas être utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ordinaires. Contactez votre service local pour plus d'informations sur le recyclage.

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays.

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays.

Le fonctionnement est soumis à la condition suivante :

Cet équipement ou ses accessoires doivent être éliminés uniquement selon les dispositions applicables.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

Consignes de securite importantes

Avertissement sur l'alimentation électrique
1. Placez le produit à proximité de la prise électrique pour une utilisation facile.
2. Le produit doit être alimenté par une source d'alimentation électrique CA non comprimée avec le produit. Vous pouvez consulter les informations de voltage sur l'étiquette présente sur le produit.
3. Pour des raisons de sécurité, débranchez l'appareil pendant de longues périodes de fonctionnement.
4. Ne pas ouvrir le boîtier du produit ou tout autre accessoire. Cela peut entraîner des blessures ou un dommage du produit.

Avertissement
Ne pas ouvrir le produit ou tout autre accessoire. Cela peut entraîner des blessures ou un dommage du produit.

Ce symbole indique à l'utilisateur la présence de voltage dangereux non isolé à l'intérieur de l'appareil, qui pourrait être suffisant pour constituer un risque d'électrocution.

Ce symbole indique que le produit est doté d'un équipement de classe II ou d'un système équivalent.

Lors de l'utilisation d'un jeu de RÉGIMS ELECTRIQUE, et/ou coupleur comme dispositif de déconnexion, ce dernier sera utilisé pour opérationnel.

Les produits jaunis (Rs):
1. Les produits jaunis (Rs) peuvent rendre des toxines, des substances d'interférence pour le bon fonctionnement normal des appareils électroniques et des équipements médicaux.
2. Les produits jaunis (Rs) ne sont pas recommandés pour les zones de soins, les zones de soins, à proximité du produit dans des centres médicaux, à bord d'un avion, dans les stations service, à proximité d'un équipement d'un alarme incendie ou de tout autre appareil automatique.
3. Ne pas apporter le produit à moins de 20 centimètres d'un stimulateur cardiaque. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement normal du stimulateur ou d'autres équipements médicaux.

Contenu du produit

Barre de son
Pieds
Câble audio d'entrée optique
Caisson de basses
Câble d'alimentation
Câble audio RCA - 3.5mm
Manuel d'utilisateur

Contenido de la caja

Barra de sonido
Almohadillas de pies
Cable de audio de fibra óptica
Subwoofer
Cable de alimentación
Cable de audio 3.5mm-RCA
Manual de usuario

Illustrations

1. Haut-parleur droit
2. Voyant d'alimentation
3. Bouton d'alimentation
4. Voyant d'appairage Bluetooth
5. Bouton d'appairage Bluetooth
6. Port d'entrée optique
7. Port d'entrée auxiliaire
8. Port d'entrée USB
9. Port d'entrée RCA
10. Port de sortie RCA
11. Haut-parleur gauche

Illustrations

1. Altavoz derecho
2. Indicador de encendido
3. Botón de encendido
4. Indicador de emparejamiento Bluetooth
5. Botón de emparejamiento Bluetooth
6. Puerto de entrada óptica
7. Puerto de entrada auxiliar
8. Puerto de entrada USB
9. Puerto de entrada RCA
10. Puerto de salida RCA
11. Altavoz izquierdo

Illustrationen

1. Lautsprecher
2. Stromanzeige
3. Stromtaste
4. Bluetooth-Pairing-Anzeige
5. Bluetooth-Pairing-Taste
6. Optischer Eingang
7. AUX-Eingang
8. USB-Eingang
9. RCA-Eingang
10. RCA-Ausgang
11. Linker Lautsprecher

Anschluss

Die Soundbar und der Tiefton werden bereits vor Verlassen des Werks gekoppelt. Wenn sich zuvor die Soundbar an such Tiefton gekoppelt haben, müssen Sie die Verbindung zwischen Soundbar und Tiefton wiederherstellen. Schalten Sie zuerst die Soundbar/Anschluss mit eingeschalteten Lautsprecher, Schalten Sie den Subwoofer ein, und dann die Taste erneut einkoppeln zu kappen.
Die Soundbar kann mit Ein- bzw. Ausgang Geräte von Tonquel Sitten, was bedeutet, dass momentan keine ohne Zwischenverbindung benutzt.
Schalten Sie die Taste „Pair" auf der Rückseite des Tiefttons gedrückt, um ihn in den Kopplungsmodus zu versetzen. Die Kopplung dauert 2 Minuten, bis sie abgeschlossen ist.
Nutzen Sie jetzt die Taste „Pair" auf der Rückseite der Soundbar gedrückt, um auch dieser in den Kopplungsmodus zu bringen.
Warten Sie, bis die Verbindungen zwischen Soundbar und Tiefton abgeschlossen sind. Die Kopplungsanzeigen hören auf, zu blinken und zu leuchten.

Collegamento

Subwoofer
Soundbar

La barra audio e il subwoofer sono stati accoppiati in fabbrica. Le connessioni wireless riprendono automaticamente quando sia la barra audio che il subwoofer vengono accesi. Se le connessioni wireless non sono riuscite a ripristinare, seguire questa procedura per ripetere nuovamente l'associazione.
1. Accendere il subwoofer. Indicatore rosso diventerà lampeggiare lentamente. Il che indica che non è attivo alcuna Bluetooth connessione.
2. Premere a lungo pulsante "Pair" (Associa) sul pannello posteriore del subwoofer per accesso alla modalità di associazione. L'indicatore rosso lampeggerà rapidamente.
3. Premere a lungo pulsante "Pair" (Associa) sul pannello posteriore della barra audio per accesso alla modalità di associazione.
4. Attendere finché l'indicatore rosso sul subwoofer non inizia accanto. Il quando pulsante "associazione è completata e le connessione wireless è stata stabilita.

Guida operativa

1. Premere il pulsante "⏻" sulla barra audio per selezionare la sorgente audio.
2. Premere il pulsante "🔊" per regolare il volume a livelli desiderati.

Note:
Tutti i original audio standard PCM (44.1KHz/48KHz/96KHz) funziona in modalità ottica/ coassiale.

Guia de funcionamento

1. Pressione "⏻" na barra de som para selecionar a fonte de áudio.
2. Pressione o botão "🔊" para ajustar o volume para um nível pretendido.

Nota:
Ajuste a função dos sinais de áudio PCM padrão (44.1KHz/48KHz/96KHz) funciona no modo ótico/ direcionado.

Entrada Bluetooth

1. Pressione o botão "⏻" na barra de som para selecionar o modo Bluetooth. O indicador " 🔊 " acendeu.
2. Ativar que Bluetooth deverá ser ajustado para ser ativado "EDIFIER G7000".
3. Ter em mensagem, o código PIN para ligação "0000".
4. Para desligar o Bluetooth, mantenha pressionado o botão " 🔊 " na barra de som.

Note:
Para obter de todas as funções Bluetooth deste produto, certifique-se de que o seu dispositivo móvel possui o perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

O nome do produto Bluetooth pode ser diferente entre os diferentes dispositivos móveis, dependendo no software versões of several devices.

Box Contents

Soundbar
Foot pads
Fiber optic input cable
Power cable
Subwoofer
3.5mm - RCA audio cable
User manual
3.5mm - 3.5mm audio cable

Illustrations

1. Display window
2. Power indicator
3. Power button
4. Pair sound effects
5. Pair button
6. Optical input port
7. AUX input port
8. USB input port
9. RCA input port
10. RCA output port
11. Left speaker

Illustrations

1. Fenêtre de visualisation
2. Voyant d'alimentation
3. Bouton d'alimentation
4. Effets sonores Pairage
5. Bouton Pairage
6. Port d'entrée optique
7. Port d'entrée AUX
8. Port d'entrée USB
9. Port d'entrée RCA
10. Port de sortie RCA
11. Haut-parleur gauche

Connexions

Entrée optique
Entrée AUX
Entrée USB
Entrée RCA
Sortie RCA
Haut-parleur droit
Caisson de basses
Barre de son

Les ly Barre de son et le caisson de basses sont tous deux appairés sur usine. Les connexions sans fil se rétablissent automatiquement lorsque la barre de son et le caisson de basses sont allumés. Si les connexions sans fil ne reprennent pas, suivez les étapes ci-dessous pour les associer à nouveau.
1. Mettez le caisson de basses sous tension. l'indicateur rouge doit clignoter lentement, ce qui signifie qu'il n'y a pas de connexion Bluetooth active.
2. Maintenez le bouton «Pair» (Associer) enfoncé sur le panneau arrière de la barre de son pour activer le mode association. l'indicateur rouge clignote rapidement.
3. Maintenez le bouton «Pair» (Associer) sur le panneau arrière de la barre de son pour activer le mode association.
4. Attendez que l'indicateur rouge sur le caisson de basses s'éteigne en continu. L'association est terminée et la connexion sans fil est établie.

Bedienungsanleitung

1. Drücken Sie zur Auswahl der Audioquelle die Taste „⏻" an der Soundbar.
2. Mit den Tasten „ + " und „ - " können Sie anschließend die Lautstärke auf Ihr gewünschte Niveau einstellen.

Hinweis:
Im optischen/Auxiliaren Modus funktionieren nur die Gleichen PCM-Audiosignale (44.1KHz/ 48KHz/96KHz).

Bluetooth-Eingang

1. Drücken Sie die „⏻" Taste an der Soundbar, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Daraufhin leuchtet die „ 🔊 " Anzeige.
2. Legen Sie Ihr Bluetooth-Gerät nach Belieben in der Nähe dieses Lautsprechers und aktivieren Sie „EDIFIER G7000".
3. Die PIN-Code zur Verbindung lautet „0000", bei Bedarf.
4. Halten Sie zum Trennen der Bluetooth-Verbindung die Taste „ 🔊 " an der Soundbar gedrückt.

Hinweis:
1. Bei A-Ser-Dienst über Bluetooth-Funktionen dieses Produkts zu kommen, müssen Sie Geräte sicher, dass Ihr mobiles Gerät an A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
2. Der Bluetooth-Name des Produkts kann bei verschiedenen Mobilgeräten abhängig von den Software Versionen der jeweiligen verschieden.

Ingresso Bluetooth

1. Premere il pulsante "⏻" sulla barra audio per selezionare la modalità Bluetooth. l'indicatore " 🔊 " si illumina.
2. Attivare l'opzione Bluetooth del dispositivo mobile, quindi selezionare "EDIFIER G7000".
3. Il codice PIN per il collegamento è "0000" se necessario.
4. Per disattivare Bluetooth, premere e mantenere premuto " 🔊 " sulla barra audio.

Nota:
1. Per godere di tutte le funzioni Bluetooth di questo prodotto, assicurarsi che il dispositivo mobile abbia il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
2. Il nome del prodotto Bluetooth può essere diverso da un dispositivo mobile a seconda delle versioni del software del dispositivo mobile.

Specifiche

Potenza di uscita RMS (THD): 100W + 100W
SN: 52W
Rapporto in frequenza: 44hz-20khz
Tipo di ingresso: Bluetooth/Ottico/AUX/USB/PC

Dichiarazione per il Paese Europeo
Frequenza di banda 1: 5.725GHz - 5.825GHz
Frequenza di banda 2: 2.402GHz - 2.480GHz
Potenza di uscita: 10.00 dBm (EIRP)
Non è una versione d'uso.

Nota:
Frequenza di riferimento utilizzata per il parametro ottenuto durante l'inizio' per gli audi 100Hz per i redoppiati e i bassi 5000Hz, per il subwoofer 80Hz.

Especificações

Saída de potência (SE (Regular): 100W + 100W
SW: 52W
Resposta de frequência: 44Hz-20KHz
Tipo de entrada: Bluetooth/Ótico/AUX/USB/PC

Declaração para o País Europeu
Frequência de banda 1: 5.725GHz - 5.825GHz
Frequência de banda 2: 2.402GHz - 2.480GHz
Potência de saída: < 20 dBm (EIRP)
Não é uma versão de uso.

Nota:
Frequência de referência usada para parâmetro ottenuto durante o início' por gli audi 100Hz, por i redoppiati e i bassi 5000Hz, per il subwoofer 80Hz.

Resolução de problemas

Sem som
1. Verifique se o kit de indicador de alimentação está ACESO.
2. Tente aumentar o volume utilizando o controlo de volume principal.
3. Certifique-se de que os cabos de áudio estão bem ligados e que a entrada está corretamente selecionada nos dálibadores.
4. Verifique se existe cada sinal de áudio de disparidade de áudio fonte.

Não é possível fazer um Bluetooth
1. Certifique-se de que o dálibadores está conectado para o entrada Bluetooth. Se estiver muito modo de entrada de áudio, a função Bluetooth não está ligada. Ligue a função de disparidade Bluetooth premindo o botão correspondente no painel de controlo Bluetooth, a barra de som ou controlo.
2. Certifique-se de que o dispositivo de Bluetooth está ligado e que o dálibadores está ligado.
3. Tente ligar os cabos de áudio.

Não é possível fazer um Bluetooth
1. Certifique-se de que o dálibadores está conectado para o entrada Bluetooth. Se estiver muito modo de entrada de áudio, a função Bluetooth não está ligada. Ligue a função de disparidade Bluetooth premindo o botão correspondente no painel de controlo Bluetooth, a barra de som ou controlo.
2. Certifique-se de que o dispositivo de Bluetooth está ligado e que o dálibadores está ligado.
3. Tente ligar os cabos de áudio.

Connections

USB sound card input
PC input
Optical input
Bluetooth
Soundbar
Subwoofer

Operational Guide

1. Press the " ⏻ " button on the soundbar to select audio source.
2. Press the " + " / " - " buttons to adjust volume to a desired level.

Note:
Only the standard PCM audio signals (44.1KHz/48KHz/96KHz) function in optical mode.

Guide des opérations

1. Appuyez sur le bouton « ⏻ » sur la barre de son pour sélectionner la source audio.
2. Appuyez sur le bouton « + » / « - » pour ajuster le volume au niveau désiré.

Remarque:
Seules les fonctions de signaux audio PCM standards (44.1KHz/48KHz/96KHz) sont disponibles en mode optique/coaxial.

Entrée Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton « ⏻ » sur la barre de son pour sélectionner le mode Bluetooth. le témoin « 🔊 » s'illumine.
2. Activez le Bluetooth sur votre dispositif source pour rechercher et appairer « EDIFIER G7000 ».
3. Le code PIN de connexion est « 0000 » si nécessaire.
4. Pour déconnecter le Bluetooth, maintenez le bouton « 🔊 » enfoncé sur la barre de son.

Remarque:
1. Pour profiter pleinement des fonctions Bluetooth de ce produit, vérifiez que votre dispositif mobile prenne en charge le protocole A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
2. Le connecteur de la compatibilité Bluetooth peuvent différer entre les dispositifs source, selon la version du logiciel du versions de software du dispositifs source.

Entrada Bluetooth

1. Pulse el botón "⏻" en la barra de sonido para seleccionar el modo Bluetooth, el indicador " 🔊 " se encenderá.
2. Configure su dispositivo Bluetooth para buscar y emparejar « EDIFIER G7000 ».
3. Si es necesario el código PIN para conectarse inicialmente « 0000 ».
4. Para desconectar el Bluetooth, mantenga pulsado el botón " 🔊 " en la barra de sonido.

Nota:
1. Para disfrutar de todas las funciones Bluetooth de este producto, asegúrese de que el dispositivo móvil admite el perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
2. La compatibilidad y la conectividad Bluetooth pueden variar entre dispositivos fuente diferentes, ya que depende de las versiones de software de los dispositivos fuente.

Especificaciones

Potencia de salida (SE (Regular): 100W + 100W
SW: 52W
Respuesta de frecuencia: 44Hz-20KHz
Tipo de entrada: Bluetooth/Óptico/AUX/USB/PC

Declaración para la UE
Banda de frecuencia 1: 5.725GHz - 5.825GHz
Banda de frecuencia 2: 2.402GHz - 2.480GHz
RF frecuencia de salida: < 20 dBm (EIRP)
No hay instrucciones de uso.

Nota:
Frecuencia de referencia usada para parámetro ottenuto durante prueba: agudos de 100Hz; medios y bajos de 5000Hz; subwoofer en 80Hz.

Technische Daten

Leistung: RMS (Kombiniert): 100W + 100W
SW: 52W
Frequenzgang: 44Hz-20kHz
Eingangsart: Bluetooth/Optisch/AUX/USB/PC

EU-Konformitätserklärung
Frequenzband 1: 5.725GHz - 5.825GHz
Frequenzband 2: 2.402GHz - 2.480GHz
HF-Ausgangsleistung: < 20 dBm (EIRP)
Keine Nutzungsanleitungen verfügbar.

Hinweis:
Referenzfrequenz für verwendete Parameter ottenuti des Tacks: Höhen liegen bei 100Hz, Mitteltöne und Bass bei 5000Hz; Tiefbässe liegt bei 80Hz.

Fehlerbehebung

Keine Tonausgabe
1. Überprüfen Sie, ob die Stromanzeigeleuchte ein ist.
2. Versuchen Sie einmal die Taste Lautstärkeregler der Lautsprecher zu erhöhen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel fest angeschlossen sind und die Eingangsanschlüsse des Lautsprechers korrekt eingestellt sind.
4. Überprüfen Sie, ob von der Audioquelle ein Signal gesendet wird.

Keine Verbindung über Bluetooth möglich
1. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher auf Bluetooth-Eingabe eingestellt ist. Wenn andere Audio-Eingänge aktiviert sind, wird Bluetooth Verbindung hergestellt. Durch Drücken der Taste Bluetooth-Pairing auf dem Bedienfeld, Bluetooth-Lautsprecher oder Fernbedienung zu aktivieren Bluetooth-Verbindung wird Bluetooth-Verbindung hergestellt.
2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth-Verbindung eingeschaltet ist. Dies kann Ihnen Ihr Gerät Dokumentation Ihrer Gerätes.
3. Versuchen Sie, die Verbindung zu einem anderen Bluetooth Gerät her.

Der EDIFIER Ton wird nicht einschaltet
1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest angeschlossen ist.

Aus den Lautsprechern wird ein Rauschen ausgegeben
1. Lautsprecher von EDIFIER entweder von getrennt Kanäle, wenn das Erzeugnis einen einen anderen Audioquelle zu grell ist. Trennen Sie die Audiokabel und ähnlich Sie Lautsprecher auf. Stellen Sie einen Reduzierungsgerät zwischen Ihrem Lautsprecher und Ihrem Gerät. Versuchen Sie, einen Ton ohne Rauschen zu erhalten.

Die mehr über EDIFIER zu erfahren, besuchen Sie bitte www.edifier.com
Für Fragen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter support@edifier.com
www.edifier.com Lautsprecher Sie die Website Kundendienstbereich auch.
EDI und Kanada: service@edifier.ca
Sistema Soucher Sa Ser Unico Kundeninformation Site www.edifier.com (English) oder www.edifier.com (Spanish/Portuguese).

Risoluzione dei problemi

Nessun suono
1. Verificare che la spia di accensione sia ACCESA.
2. Provare ad alzare il volume usando il controllo del volume principale.
3. Assicurarsi che i cavi audio siano ben collegati e che l'ingresso sia impostato correttamente sugli altoparlanti.
4. Verificare che il segnale di ingresso audio sia stato inviato.

Impossibile collegarsi tramite Bluetooth
1. Assicurarsi che l'altoparlante sia impostato sull'ingresso Bluetooth. Se si è già inviato audio o Bluetooth non si collegherà. Scollegare qualsiasi dispositivo Bluetooth precedente o tenendo premuto sul pulsante Bluetooth o tenendo premuto sul pulsante Bluetooth sul pannello di controllo o sul telecomando.
2. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia acceso e che sia impostato a tale.
3. Provare a collegare un altro dispositivo Bluetooth.

Il EDIFIER non si accende
1. Verificare che l'alimentazione elettrica sia collegata e che la presa a muro lo sia.

Rumore proveniente dagli altoparlanti
1. Altoparlanti EDIFIER sono collegati a canali separati, mentre il rumore è bilanciato ad alcuni dispositivi audio di dissimilare. Inoltre, collegare i per audio a spina o bassa, se ci si avvale alcun canale o i radio di dissimilare dall'altoparlante, non succede alcun problema con questo problema.

Per saperne di più su EDIFIER, visitare il sito www.edifier.com
Per domande relative al tuo prodotto, contattaci tramite il reparto assistenza clienti all'indirizzo support@edifier.com
www.edifier.com Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del reparto assistenza clienti.
EDI e Canada: service@edifier.ca
Sistema Soucher Sa Ser Unico Informazioni sul cliente sito www.edifier.com (English) o www.edifier.com (Spanish/Portuguese).

Instrucciones de seguranza importantes

Aviso de prudencia
1. Coloque a prudencia perto da saída de pedência para uma utilização fácil.
2. O produto deve ser alimentado por uma fonte de alimentação elétrica CA não comprimida junto do produto. Pode consultar a tensão de alimentação no seu produto.
3. Para fins de segurança, retire a ficha do produto da tomada durante períodos de tempo que não seja o produto utilizado.
4. Não abra o produto ou qualquer outro acessório. Poderá ocorrer ferimentos ou danos no produto.

Aviso
Não abra o produto ou qualquer outro acessório. Poderá ocorrer ferimentos ou danos no produto.

Este símbolo avisa aquele utilizador da presença de tensão perigosa não isolada dentro do compartimento do produto, a qual pode ser magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.

Este símbolo avisa aos utilizadores que existem instruções de operação e comprimento do produto e que são essenciais para a segurança, pelo utilizador, caso contrário a unidade entra em depavagão operacional para operação.

Este símbolo indica que o produto está dotado de equipamento de classe II ou de um sistema equivalente.

Quando utilizar um jogo de RÉGIMES ELÉTRICO, e/ou acoplador como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão operará fechado operados.

Produtos Amarelados:
1. Os produtos amarelados podem gerar toxicoactivo de radio de radio corta e interferir com o ou normal de dos dispositivos eletrónicos e equipamento médico.
2. Alguns produtos amarelados não podem ser recomendados para zonas de cuidados, zonas de cuidados, perto do produto em centros médicos, a bordo de um avião, em postos de gasolina, em um equipamento de alarme de incêndio ou em qualquer outro dispositivo automático.
3. Não coloque o produto a menos de 20 cm de um marcapasso. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento normal do marcapasso ou outros dispositivos médicos.

Instrucciones de seguranza importantes

Aviso de prudencia
1. Coloque a prudencia perto da saída de pedência para uma utilização fácil.
2. O produto deve ser alimentado por uma fonte de alimentação elétrica CA não comprimida junto do produto. Pode consultar a tensão de alimentação no seu produto.
3. Para fins de segurança, retire a ficha do produto da tomada durante períodos de tempo que não seja o produto utilizado.
4. Não abra o produto ou qualquer outro acessório. Poderá ocorrer ferimentos ou danos no produto.

Aviso
Não abra o produto ou qualquer outro acessório. Poderá ocorrer ferimentos ou danos no produto.

Este símbolo avisa aquele utilizador da presença de tensão perigosa não isolada dentro do compartimento do produto, a qual pode ser magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.

Este símbolo avisa aos utilizadores que existem instruções de operação e comprimento do produto e que são essenciais para a segurança, pelo utilizador, caso contrário a unidade entra em depavagão operacional para operação.

Este símbolo indica que o produto está dotado de equipamento de classe II ou de um sistema equivalente.

Quando utilizar um jogo de RÉGIMES ELÉTRICO, e/ou acoplador como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão operará fechado operados.

Produtos amarelados:
1. Os produtos amarelados podem gerar toxicoactivo de radio corta e interferir com o ou normal de dos dispositivos eletrónicos e equipamento médico.
2. Alguns produtos amarelados não podem ser recomendados para zonas de cuidados, zonas de cuidados, perto do produto em centros médicos, a bordo de um avião, em postos de gasolina, em um equipamento de alarme de incêndio ou em qualquer outro dispositivo automático.
3. Não coloque o produto a menos de 20 cm de um marcapasso. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento normal do marcapasso ou outros dispositivos médicos.

Conteúdo da caixa

Soundbar
Pés
Cabo de audio de fibra ótica
Subwoofer
Cabo de alimentação
Cabo de audio RCA de 3.5mm
Manual do utilizador
3.5mm-3.5mm cabo de audio

Ligação

Entrada de cartão de som USB
Entrada PC
Entrada ótica
Bluetooth
Soundbar
Subwoofer

A barra de som e o altifalante de graves foram emparelhados na fábrica. A ligação sem fios irá retomar automaticamente quando a barra de som e o altifalante de graves forem ligados e o indicador vermelho apenas. Se a ligação sem fios não conseguir retomar, siga este procedimento para emparelhar.
1. Ligue o altifalante de graves. o indicador vermelho deverá piscar com um pavio mínimo, o que significa que não existe nenhuma ligação sem fios ativa.
2. Mantenha pressionado o botão "Pair" (Emparelhar) no painel posterior do altifalante de graves para o colocar no modo de emparelhamento. O indicador vermelho piscará rapidamente.
3. Mantenha premido o botão "Pair" (Emparelhar) no painel posterior da barra de som para o colocar em modo de emparelhamento.
4. Aguarde até o indicador v